

Ausführungen

- (A) M-Pro 300 BasicPlus 218.0300.0
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar
- (A-Set) M-Pro 300 BasicPlus Set 25/3 218.0300.1
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 2500, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 BasicPlus Set 25/4 218.0300.2
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 2500, 4m
- (A-Set) M-Pro 300 BasicPlus Set 38/3 218.0300.3
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 3800, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 BasicPlus Set 38/4 218.0300.4
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (A) M-Pro 300 ControlPro 218.0301.0
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar
- (A-Set) M-Pro 300 ControlPro Set 25/3 218.0301.1
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 2500, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 ControlPro Set 25/4 218.0301.2
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 2500, 4m
- (A-Set) M-Pro 300 ControlPro Set 38/3 218.0301.3
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 3800, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 ControlPro Set 38/4 218.0301.4
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (B) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 1m 222.0300.8
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 1m
- (B) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 5m 222.0302.8
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 5m
- (B) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 10m 222.0304.8
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 10m
- (B) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 15m 222.0306.8
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 15m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 1m Set 25/4 222.0300.2
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 1m, Set mit Brenner ML 2500, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 5m Set 25/4 222.0302.2
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 5m, Set mit Brenner ML 2500, 4m

- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 10m Set 25/4 222.0304.2
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 10m, Set mit Brenner ML 2500, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 15m Set 25/4 222.0306.2
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 15m, Set mit Brenner ML 2500, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 1m Set 38/4 222.0300.4
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 1m, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 5m Set 38/4 222.0302.4
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 5m, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 10m Set 38/4 222.0304.4
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 10m, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (B-Set) M-Pro 300 ControlPro Kofferanlage ZW 15m Set 38/4 222.0306.4
MIG-MAG Kofferanlage, fahrbar, Zwischenschlauchpaket 15m, Set mit Brenner ML 3800, 4m
- (A) M-Pro 300 Performance 218.0302.0
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, 21 Spannungsstufen
- (A-Set) M-Pro 300 Performance Set 24/3 PM 218.0302.5
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, 21 Spannungsstufen, Set mit Powermaster Brenner ML 2400 PM, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 Performance Set 24/4 PM 218.0302.6
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, 21 Spannungsstufen, Set mit Powermaster Brenner ML 2400 PM, 4m
- (A-Set) M-Pro 300 Performance Set 38/3 PM 218.0302.7
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, 21 Spannungsstufen, Set mit Powermaster Brenner ML 3800 PM, 3m
- (A-Set) M-Pro 300 Performance Set 38/4 PM 218.0302.8
MIG-MAG Kompaktanlage, fahrbar, 21 Spannungsstufen, Set mit Powermaster Brenner ML 3800 PM, 4m